

## REGUPOL WALKWAY STANDARD REGUPOL WALKWAY ALU

### 1. Remarques générales

Les instructions de pose ci-dessous s'adressent aux personnes possédant les compétences techniques et professionnelles requises pour ce type de travaux.

Les instructions de pose correspondent à l'état actuel des connaissances de **REGUPOL** et sont susceptibles d'être modifiées. Ni les fabricants, ni les revendeurs des dalles **REGUPOL walkway** ne peuvent influencer directement la qualité de la pose et du traitement des matériaux utilisés. C'est pourquoi les présentes instructions de pose sont fournies sans engagement et **REGUPOL** décline toute responsabilité quant au résultat obtenu.

Les dalles **REGUPOL walkway** résistent à l'humidité et la lumière du soleil, mais il convient de les stocker à l'abri de l'humidité et des rayons UV avant la pose.

Les dalles doivent en outre être protégées des produits chimiques, des huiles et des graisses. Outre les présentes instructions de pose, il convient d'appliquer les consignes d'utilisation et les éventuelles fiches de données de sécurité des fabricants des adhésifs et des autres adjuvants et accessoires.

### 2. Conseils utiles

En plus d'utiliser le système de chevilles à enficher, il est recommandé de coller ensemble les dalles périphériques avec le produit **REGUPOL adhesive 40-201**.

Consommation d'adhésif : 1 cartouche pour environ 4 m<sup>2</sup>

Température d'utilisation : + 10 °C ou plus

Diamètre de la chenille : 5-7 mm environ

### 3. Migration de plastifiants

En cas de pose sur des films d'étanchéité non compatibles avec du caoutchouc, des migrations de plastifiants peuvent éventuellement se produire. Aussi, une doublure supplémentaire en aluminium est nécessaire pour certains joints en plastique (PVC souple).

### 4. Bords anti-trébuchement

Si vous utilisez des bords anti-trébuchement au niveau de la surface, veuillez les coller avec les dalles. Vous gagnerez ainsi en stabilité.

### 5. Assemblage des dalles

Les dalles **REGUPOL walkway** peuvent être assemblées au moyen des chevilles à enficher fournies, mais également collées si nécessaire. Dans la plupart des cas, un assemblage avec les chevilles suffit ; le temps de pose en est alors réduit. Si vous posez les dalles sur des joints en plastique, veuillez d'abord insérer un non-tissé en polypropylène ou polyéthylène à titre de couche de séparation afin d'éviter toute migration de plastifiants.

### 6. Pose des dalles

La pose des dalles commence à une extrémité du chemin. La pose s'effectue perpendiculairement à la direction du chemin, celui-ci ayant ainsi une largeur d'un mètre. Au fur et à mesure, assemblez les dalles avec les chevilles à enficher et/ou collez les dalles au niveau des côtés courts.

### 7. Pose des dalles côte à côte

Veillez à l'alignement précis des dalles. L'interstice entre les dalles doit être le plus réduit possible. Aussi, veillez à poser les dalles en exerçant une forte pression horizontale. Ceci empêche la formation ultérieure de fentes, le matériau étant susceptible de se rétracter légèrement au fil du temps.

### 8. Découpe des dalles

Découpez les dalles lentement à la scie sauteuse, avec une lame à bois de dentelure moyenne ou un couteau pour revêtement le long d'un rail en acier.